

Мод: REC-010

 RANT basic



Инструкция
по сборке
и эксплуатации

Детский
электромотоцикл

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Меры предосторожности:

Благодаря данным рекомендациям ваш ребенок сможет безопасно использовать данное устройство.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте её указаниям.

1. Заряжать аккумулятор должны взрослые. Не позволяйте ребенку самостоятельно заряжать устройство.
2. Дети могут использовать транспортное средство только под присмотром взрослых.
3. Сборка устройства должна производиться взрослыми после ознакомления с данной инструкцией.
4. Строго запрещено использовать электромобиль на дорогах общего пользования или вблизи водоемов.
5. Не перегружайте устройство. Максимальная грузоподъемность 30 кг.
6. Электромобиль могут использовать дети старше 37 месяцев. Не предназначено для детей младше 3-х лет.
7. Пользуйтесь устройством корректно, иначе это может привести к поломке деталей.
8. Категорически запрещено пользоваться передним и задним переключателями одновременно во время движения. Это может привести к неполадке устройства. Чтобы изменить направление движения, сначала отпустите педаль переключателя, а затем включите передний или задний переключатели.
9. Для очистки электромобиля используйте чистую ткань. Не пользуйтесь водой, чтобы не повредить детали.
10. Зарядное устройство не игрушка, убирайте его после использования.
11. У электромобиля имеются пластиковые детали, держите его подальше от источников тепла.



12. При использовании устройства и при запуске двигателя могут возникать искры. Поэтому, категорически запрещается использовать электромобиль на бензоколонке и во взрывоопасных зонах.
13. Для безопасности ребенка следите, чтобы ребенок не играл с колесами электромобиля, это может привести к заземлению или сдавливанию. Не позволяйте другим детям приближаться к электромобилю во время его движения.
14. Транспортное средство пригодно для езды на твердых поверхностях. Пожалуйста, не используйте электромобиль в болотистой или неровной местностях.
15. Прежде чем дать игрушку ребенку, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.
16. Ребенок может использовать электромобиль под присмотром взрослых. Взрослым необходимо объяснить ребенку как пользоваться устройством.
17. Необходимо научить ребенка пользоваться электромобилем. Научить его пользоваться педалями и показать, как остановить транспортное средство, если возникнут препятствия на его пути.
18. Устанавливайте аккумулятор правильно. Соблюдайте полярность.
19. Аккумулятор нельзя нагревать. Это может привести к короткому замыканию.
20. Не заряжайте батареи, которые для этого не предназначены.
21. При недостаточном заряде батареи пульт работает на более короткой дистанции от электромобиля. Необходимо заменить батареи.
22. Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, его также следует извлечь из корпуса электромобиля.
23. Не замыкайте контакты батарей.
24. Пожалуйста, проверьте батарею, провода, штекеры и другие части на предмет отсутствия повреждений. Не используйте в случае обнаружения повреждений до их полного устранения.



Комплектация



Корпус



Колпаки на колеса



Задние колеса



Лобовое стекло



Пластина колеса



Аккумуляторный отсек



Зарядное устройство



Набор аксессуаров



Задняя ось



Сборка



Переверните корпус электромобиля и снимите заднюю ось.



Установка задних колес:

Сначала вставьте заднюю ось в корпус электромобиля. Затем наденьте колеса на заднюю ось и закрутите, надев гайки и затянув их. Установите колпаки на колеса: сначала соедините колпак с колесом. Затем с усилием прижмите его.



Сборка



Установка лобового стекла:

Открутите винты в передней части корпуса и подсоедините лобовое стекло к корпусу электромобиля. Выровняйте и окончательно затяните винты. Прикрепите табличку.



Установка руля:

Открутите винты в передней панели корпуса, затем наденьте руль и закрепите его винтами.

Установка приборной панели:

Установите приборную панель на переднюю часть корпуса и прикрутите ее винтами.



Сборка



Установка аккумулятора:

Сначала подключите кабель питания аккумулятора, как показано на рисунке. Вставьте провод обратно в отсек и наденьте крышку на корпус электромобиля. Вставьте болты в соответствующие отверстия, выровняйте крышку на корпусе, и окончательно закрепите ее винтами.



Установка лобового стекла:

Открутите винты в передней части корпуса и подсоедините лобовое стекло к корпусу электромобиля. Выровняйте и окончательно затяните винты. Прикрепите табличку.



Предназначено для детей от 36 до 72 месяцев.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011



Наименование: Электромотоцикл детский RANT basic REC-010-B черный
Артикул: REC-010-B
Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building, No.36, 38, 46, 50, 56, 58 and 66, Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, China 310009
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 10.2023
Возрастная группа: 36-72 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: пластик, металл.
Произведено в Китае.